



# TENTBOX® GO

## MANUALE DI INSTALLAZIONE





TentBox è un marchio distribuito da  CAMPEDIA  
Scopri l'intera gamma su [www.campedia.fr](http://www.campedia.fr)

# PRECAUZIONI DI SICUREZZA



## **È necessario assicurarsi che:**

- Le barre portatutto acquistate siano prodotte da un produttore affidabile, siano autorizzate per l'uso con il proprio veicolo, siano state testate (ad es. test GS) e abbiano un limite di carico adeguato al modello di TentBox che si intende installare.
- Le barre portatutto siano state installate in modo sicuro e conforme alle istruzioni del produttore.
- Il TentBox sia installato in modo sicuro e conforme alle nostre istruzioni di montaggio.
- Il TentBox sia chiuso completamente e in modo sicuro con le cinghie di chiusura durante la guida.
- Si verifichi regolarmente che le barre portatutto siano fissate saldamente al veicolo secondo le istruzioni del produttore e che nessuno dei componenti sia danneggiato.
- Controllate regolarmente che la vostra TentBox sia fissata saldamente alle barre portatutto e che nessuno dei componenti sia danneggiato.
- Non guidate mai a una velocità superiore a 70 mph quando avete una TentBox installata sulla vostra auto.
- Prestate la dovuta attenzione al cambiamento nel comportamento di guida del vostro veicolo quando una TentBox è installata sulla vostra auto, tenendo conto della sensibilità al vento laterale e del comportamento in curva e in frenata.
- Si presti la dovuta attenzione al cambiamento dell'altezza del veicolo quando è installato un TentBox. L'altezza del veicolo può aumentare fino a 90 cm (a seconda delle barre portatutto), quindi prestare attenzione agli ingressi bassi e ai rami bassi.


# FASE I:




III.




















IV.







V.






**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE :**



**FASE 2 (FACOLTATIVA):**




**FASE 3 (A):**




x12





**FASE 3 (B) :**







**FASE 3 (C) :**




**FASE 3 (D) :**




**FASE 3 (E) :**




**FASE 4:**




**FASE 5:**




**FASE 6 (A):**




**FASE 6 (B):**




**FASE 6 (C):**




**FASE 7 (A):**




**FASE 7 (B):**



**FASE 8:**




**FASE 9:**




**FASE 10 :**


I.




II.



III.




IV.




# COME APRIRE LA TUA TENTBOX :

I.



II.



III.

